



Model 74252 Laser sight

Owner's Manual

Read all instructions and Warnings in this manual before using the laser sight.

Centerpoint Precision Optics 7629 Rt 5 & 20 Bloomfield, NY 14469 United States of America 1-866-726-1122

74252-515



CAUTION: AVOID DIRECT EYE EXPOSURE. Laser emitted from the aperture. **CAUTION:** A laser sight is not a toy. It must be used under the supervision of an adult. Improper use or careless use may cause serious injury, especially to the eyes. Avoid direct eye exposure to the laser

Always follow the safety instructions found in the owner's manual and keep these instructions in safe place for future use

BUYER AND USER HAVE THE DUTY TO OBEY ALL LAWS ABOUT THE USE AND OWNERSHIP OF THIS LASER SIGHT



- On/off switch (battery cap)
- Laser aperture
 Elevation screw
- Windage screw
- 5. Remote switch6. Mounting screws
- 7. Dovetail ring
- 8. Weaver-style ring

1. SELECTING THE CORRECT MOUNT FOR YOUR GUN

The laser attaches to either a 3/8" grooved receiver (dovetail) found on most .22 rifles and air guns, or to a .852" weaver-style base as installed on most center fire pistols and rifles. The laser is shipped with the mounting ring for a weaver-style rail installed. If you need to mount your laser to a 3/8" grooved receiver, loosen the two mount screws, and remove the weaver-style ring and replace it with the dovetail ring.



2. ATTACHING THE MOUNT TO YOUR GUN

** WARNING: BE CERTAIN THAT YOUR GUN IS UNLOADED AND POINTING IN A SAFE DIRECTION.

CAUTION: In order to avoid injury, keep the laser off until you are ready to aim and shoot. Make sure the laser is off when you mount or remove the sight

 Slide the appropriate mount onto your gun
 Insert the laser into the mount, with the on/off switch towards the back of the gun 3. Turn the mount so that the elevation screw is on top, and the wind-

age screw is on the right side

4. Tighten the mounting screws using the larger hex wrench



3. ACTIVATING THE LASER

CAUTION: AVOID DIRECT EYE EXPOSURE. Laser emitted from the aperture.

A. INSTALLING THE BATTERIES This laser sight uses 2 (LR44) button cell batteries.

1. Make sure the laser is pointed in a SAFE DIRECTION

1. Make sure the laser seed con (nower switch) by turning counter-clockwise

2. Remove the battery access cap (power switch) by turning counter-clockwise

3. Place 2 batteries inside (plus side up)
4. Replace the battery access cap by turning clockwise until tight

B. USING THE STANDARD ON/OFF SWITCH

The laser sight is activated by pressing in the button switch until it clicks. It is turned off by the same

NOTE: Always be sure to turn off the switch after use to avoid draining the battery. When storing for an extended period of time, remove the batteries.

C. USING THE REMOTE Momentary ON/OFF Pad

- Your laser also comes with a remote on/off pad which allows you to turn the unit momentarily on or off with pressure. To install the pressure switch. Remove the standard battery access cap (on/off switch) 2. Screw in the remote pressure switch
- 3. Use the enclosed adhesive strips to attach the on/off pad to a convenient location on your gun. The laser is activated while the pressure pad is pressed
- 4. The laser is de-activated by relieving the pressure on the pad

4. SIGHTING IN THE LASER

sight may be adjusted for both windage and elevation be made, fire 3 shots at a target. If the point of impact is directly in the center of the tartget, then the laser sight is zeroed. Otherwise the sight needs to be adjusted.

Using the small hex wrench included in your package, turning the windage adjustment hex screw clockwise will move the laser point to the left. While turning the hex screw counter-clockwise will move your laser point to the right.

ELEVATION

Using the small hex wrench included in your package, turning the elevation adjustment hex screw clockwise will move the laser point down. While turning the hex screw counter-clockwise will move your point

Note that the adjustments are very sensitive. One half rotation, 180 degrees, will provide approximately 10 inches of movement at 25 yards. After adjustment, carefully fire three more shots, make additional adjustments as necessary.

Specifications					
Output Power	Class Illa <5mW	Remote Pressure Switch	10" in Length		
Wavelength	635- 655	Tube Size	19mm		
Dot Size	.35" @ 10yds	Length (Laser Only)	2.75 in.		
Visible Range	Daytime – 25yds Nightime – 100	Batteries	Two LR44 Lithium Batteries		
Windage/Elevation Ajustment	+/- 10ft. @ 100 yards				

LIMITED LIFETIME WARRANTY ON CENTERPOINT PRODUCTS

Your CenterPoint™ product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the original owner. This warranty does not cover damages due to fair wear and tear, failure to provide routine maintenance, and does not include batteries or accessories. This warranty lasts as long as the original purchaser owns the product, and is not transferable. In the event of a defect under this warranty, we will, at our option, repair or replace the product provided our inspection indicates that an original defect exists. CenterPoint reserves the right to replace any product which is no longer available with a product of comparable value and function. If CenterPoint determines the repair is not covered under the warranty guidelines, there could be a charge to you for the repair. This is a limited warranty and does not cover damages caused by misuse, improper handling or installation or maintenance provided by someone other than CenterPoint.

This limited warranty does not include consequential damages, incidental damages, or incidental expenses, including damage to property or any other expenses. CenterPoint disclaims any implied warranties. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on implied warranties so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state and country to country.

WARRANTY CLAIMS/ REPAIR SERVICE

If your product needs repair, call CenterPoint Customer Service at 1-800-726-1122 or visit our web site at www.centerpointoptics.com DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE IT! Any disassembly or modification not performed by CenterPoint Precision Optics will void the warranty.

USA Customers: Please contact CenterPoint before shipping your product. Include with product your name, address, description of problem, phone number and copies of sales receipt and warranty. A check or money order in the amount of \$10.00 to cover the cost of postage and handling is also required. Package and return to CenterPoint, Crosman Corporation, 7629 Rts. 5 & 20, Bloomfield, NY 14469. CenterPoint will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping.

International Customers: Please return product to your nearest distributor, If you do not know your International Customers: Please return product to your nearest distributor. If you do not know your distributor, please call 585-657-6161 and ask for our International Department for assistance. Shipping and handling costs may apply.





Centerpoint Modelo 74252 Mira láser

Manual del propietario

Lea todas las instrucciones y advertencias de este manual antes de usar esta mira láser.

Centerpoint Precision Optics 7629 Rt 5 & 20 Bloomfield NY 14469 Estados Unidos de América 1-866-726-1122



PRECAUCIÓN: EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS. Láser emitido desde la apertura. **PRECAUCIÓN:** Las miras telescópicas no son juguetes. Deben utilizarse bajo la supervisión de un adulto. El uso incorrecto o descuidado puede causar lesiones graves, especialmente en los ojos. Evite la exposición directa de los ojos al rayo láser.

Siga siempre las instrucciones de seguridad que se encuentran en el manual del propietario y consérvelas en un lugar seguro para usarlas en el futuro.


EL COMPRADOR Y EL USUARIO TIENEN EL DEBER DE OBEDECER TODAS LAS LEYES ACERCA DEL USO Y PROPIEDAD DE ESTA MIRA LÁSER



- 1. Interruptor de encendido y apagado
- (tapa de la batería) Apertura de láser
- 3. Tornillo de elevación
 4. Tornillo de compensación del viento
 5. Interruptor remotelos

 Tornillos de instaloción
- 6. Tornillos de instalación 7. Anillo de cola de milano
- 8. Anillo tipo Weaver

1. SELECCIONAR LA MONTURA CORRECTA PARA SU ARMA
El láser se conecta ya sea a un receptor acanalado de 3/8" (cola de milano) que se encuentra en la mayoría de los rifles
.22 y las armas de aire, o a una base tipo weaver de .852" como las instaladas en la mayoría de las pistolas y rifles de
disparo central. El láser se envía con el anillo para riel tipo weaver instalado. Si necesita instalar su láser en un receptor
acanalado de 3/8", afloje los dos tornillos de instalación, y quite el anillo tipo weaver reemplazándolo con el anillo de cola de milano.



2. INSTALAR LA MONTURA EN SU ARMA

A ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE SU ARMA ESTÉ DESCARGADA Y APUNTANDO EN UNA DI-

PRECAUCIÓN: Para evitar lesiones, conserve apagado el láser hasta que esté listo para apuntar y disparar. Asegúrese de que el láser esté apagado cuando instala o desinstala la mira

Deslice la montura correspondiente en su arma de fuego

- Deslice la montura correspondiente en su arrita de luego
 Inserte el láser en la montura, con el interruptor de encendido y apagado
- hacia la parte trasera de la pistola
 Gire la montura de modo que el tornillo de elevación esté arriba y el tornillo de compensación de viento esté del lado derecho
- 4. Apriete los tornillos de instalación usando la llave hexagonal más grande

3. ACTIVACIÓN DEL LÁSER PRECAUCIÓN: EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA A LOS OJOS. Láser emitido

- A. INSTALACIÓN DE LAS BATERÍAS Esta mira láser utiliza 2 baterías de botón (LR44).
 1. Asegúrese de que el láser esté apuntado en una DIRECCIÓN SEGURA
 2. Quite la tapa de acceso a la batería (interruptor de alimentación) girando en sentido contrario al de las manecillas
 - del reloj Coloque 2 baterías en el interior (lado positivo hacia arriba)
 - 4. Coloque de nuevo la tapa de acceso a la batería girando en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté

B. USO DEL INTERRUPTOR ESTÁNDAR DE ENCENDIDO Y APAGADO

La mira láser se activa oprimiendo el interruptor de botón hasta que haga clic. Se apaga mediante el mismo proced-

- Imento.
 NOTA: Siempre asegúrese de apagar el interruptor después de cada uso para evitar agotar la batería. Cuando la guarde por un período prolongado, extraiga las baterías.
 C. USO de la almohadilla REMOTA momentánea de APAGADO y ENCENDIDO
 1. El láser también viene con una almohadilla remota de encendido y apagado que le permite apagar o encender momentáneamente la unidad haciendo presión. Para instalar el interruptor de presión. Quite la tapa estándar de acceso a la bateria (interruptor de apagado y encendido)

 2. Atornille el interruptor remoto de presión

 3. Utilice las tiras adhesivas incluidas para pegar la almohadilla de encendido y apagado en un lugar de su arma
 - que le resulte conveniente. El láser se activa mientras esté presionada la almohadilla de presión

 4. El láser se desactiva al aliviar la presión sobre la almohadilla

4. PUESTA A TIRO DEL LÁSER

empensación de viento v elevación. Para determinar qué ajustes deben hacerse. haga 3 disparos a un blanco. Si el punto de impacto está directamente en el centro del blanco, la mira láser está puesta a cero. En caso contrario, debe ajustarse la mira.

COMPENSACIÓN DE VIENTO

Con la llave hexagonal pequeña incluida en su paquete, girar el tornillo hexagonal de ajuste de compensación del viento en el sentido de las manecillas del reloj moverá el punto del láser a la izquierda. Mientras que girar el tornillo hexagonal en sentido contrario al de las manecillas del reloj moverá su punto láser a la derecha.

ELEVACIÓN

Con la llave hexagonal pequeña incluida en su paquete, girar el tornillo hexagonal de ajuste de elevación en el sentido de las manecillas del reloj moverá el punto del láser hacia abajo. Mientras que girar el tornillo hexagonal en sentido contrario al de las manecillas del reloj moverá su punto de impacto hacia arriba.

Tenga en cuenta que los ajustes son muy sensibles. Media rotación, 180 grados, proporcionará aproximadamente 10 pulgadas de movimiento en 25 yardas. Después del ajuste, dispare cuidadosamente tres tiros más; haga los ajustes adicionales que sean necesarios.

ESPECIFICACIONES			
Potencia de salida	Clase Illa <5 mW	Interruptor de presión remota	10" de longitud
Longitud de onda	635- 655	Tamaño del tubo	19mm
Tamaño del punto	.35" @ 10yd	Longitud (sólo el láser)	2.75 in.
Rango visible	Día – 25yd Noche – 100	Baterías	Dos baterías de litio LR44
Ajuste de compensación de viento /elevación	+/- 10ft. @ 100 yardas		

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA PARA PRODUCTO CENTERPOINT

está libre de defectos en materiales y mano de obra durante toda la vida Se garantiza que producto CenterPoint[™] está libre de defectos en materiales y mano de obra durante toda la vida del propietario original. Esta garantía no cubre los daños debidos al desgaste normal, falta de mantenimiento de rutina y no incluye baterías ni accesorios. Esta garantía dura mientras el comprador original sea propietario del producto y no es transferible. En caso de un defecto bajo esta garantía, a nuestra elección repararemos o reemplazaremos el producto siempre que nuestra inspección indíque que existe un defecto original. CenterPoint se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto que ya no está disponible con un producto de valor y función comparables. Si CenterPoint determina que la reparación no está cubierta por las directrices de la garantía, podría haber un costo para usted por la reparación. Esta es una garantía limitada y no cubre daños causados por mal uso, manejo, instalación o mantenimiento indebidos proporcionados por alguien que no sea CenterPoint.

Esta garantía limitada no incluye daños y perjuicios consecuenciales o incidentales, o gastos incidentales, incluidos los daños y perjuicios a la propiedad o cualquier otro gasto. CenterPoint se exime de cualquier garantía implicita. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales, o no permiten limitaciones sobre las garantías implicantes, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba inclicadas podrían no aplicares de consecuenciales, de modo que las limitaciones o exclusiones arriba inclicadas podrían no aplicares de consecuencia y exclusiva de consecuencia de co usted. Esta garantía le otorga derechos legales concretos y es posible que tenga también otros derechos que varían según el estado y el país.

RECLAMACIONES DE GARANTÍA Y SERVICIO DE REPARACIONES

Si producto necesita reparación, llame a Servicio al Cliente de CenterPoint al 1-800-726-1122 o visite nuestro sitio Web en www.centerpointoptics.com ¡NO INTENTE DESARMARLA! Cualquier desarmado o modificación no realizados

Web en www.centerpointoptics.com ¡NO INTENTE DESARMARLA! Cualquier desarmado o modificación no realizados por CenterPoint Precision Optics anulará la garantía.
Clientes de los EE.UU.: Póngase en contacto con CenterPoint antes de enviar su producto. Con el producto, incluya su nombre, dirección, descripción del problema, número de teléfono, copia del recibo de ventas y garantía. También se requiere un cheque o giro postal de \$10.00 para cubrir los gastos de envío y manipulación. Empaquételo y devuélvalo a CenterPoint, Crosman Corporation, 7629 Rts. 5 & 20, Bloomfield, NY 14469. CenterPoint no asumirá ninguna responsabilidad por ninguna pérdida o daño que ocurran durante el transporte.

Clientes internacionales: Devuelva el producto a su distribuidor más cercano. Si no conoce a su distribuidor, llame al 585-657-6161 y pida asistencia a nuestro Departamento Internacional. Pueden aplicarse costos de transporte y maneio.





Centerpoint Modèle 74252 Viseur laser MANUEL D'UTILISATION

Lisez toutes les directives et les mises en garde contenues dans ce guide avant d'utiliser ce viseur laser.

Centerpoint Precision Optics 7629 Rt. 5 et 20 Bloomfield, NY 14469 États-Unis d'Amérique 1-866-726-1122

74252-516



AVERTISSEMENT: ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE DE L'ŒIL. Un rayon laser est émis par l'objectif.
AVERTISSEMENT: Un viseur laser n'est pas un jouet. Il doit être utilisé sous la supervision d'un adulte. Un usage inapproprié ou irréfléchi peut causer des blessures graves, particulièrement aux yeux. Évitez l'exposition directe des yeux au

Suivez toujours les consignes de sécurité énoncées dans ce quide d'utilisation et conservez-le en lieu sûr pour consulta-


L'ACHETEUR ET L'UTILISATEUR SONT TENUS DE SE CONFORMER À TOUTES LES LOIS RELATIVES À L'USAGE ET À LA PROPRIÉTÉ DE CE VISEUR LASER



- Interrupteur On/Off (couvercle de pile)
- Objectif (laser) Vis d'élévation
- 4. Vis de dérive
- 5 Manostat
- 6. Vis de fixation
- 7. Anneau à queue d'aronde
- 8. Anneau de type Weaver

1. COMMENT CHOISIR LA BONNE FIXATION POUR VOTRE ARME

1. COMMENT CHOISIR LA BONNE FIXATION POUR VOTRE ARME
Le viseur laser se fixe sur un boîtier de culasse rainuré (queue d'aronde) à 3/8" qu'on retrouve sur la plupart des carabines
22 et des armes à air, ou sur une base de .852" de type Weaver installée sur la plupart des pistolets et carabines de
gros calibre. Le viseur laser est livré avec un anneau de fixation pour un rail de type Weaver déjà installée. Si vous devez
monter votre viseur laser sur un boîtier de culasse rainuré 3/8", desserrez les deux vis de fixation, retirez l'anneau de type Weaver et remplacez-le par l'anneau de fixation à queue d'aronde.



Anneau de type Weaver

Anneau à queue d'aronde

2. COMMENT FIXER LE SUPPORT À VOTRE ARME

A MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE ARME EST DÉCHARGÉE ET POINTE VERS UN ENDROIT SÛR

AVERTISSEMENT: Pour éviter toute blessure, gardez le laser éteint jusqu'à ce que vous soyez prêt à viser et à tirer. Assurez-vous que le laser est éteint lorsque vous installez ou retirez le viseur

- Glissez le support approprié sur votre arme.
- 2. Insérez le viseur laser sur le support, l'interrupteur (on/off) en direction de l'arrière de l'arme.
- 3. Tournez le support de manière à ce que la vis d'élévation se retrouve sur le dessus et la vis de dérive sur le côté droit
- 4. Serrez les vis de fixation à l'aide de la clé Allen la plus large.

3. COMMENT ACTIVER LE LASER AVERTISSEMENT: ÉVITEZ UNE EXPOSITION DIRECTE DE L'ŒIL. Un rayon laser est émis par l'objectif.

- laser est émis par l'objectif.

 A. POUR INSTALLER LES PILES Ce viseur laser requiert 3 piles de type bouton (LR44).

 1. Assurez-vous que le laser pointe vers un ENDROIT SÛR.

 2. Retirez le couvercle d'accès aux piles (interrupteur) en le tournant dans le sens antihoraire.

 2. Placez 2 pilos à l'intérieur loôté + vers le haut)

 - 4. Replacez le couvercle d'accès en le tournant dans le sens horaire jusqu'à ce qu'il soit bien serré.

B. POUR UTILISER L'INTERRUPTEUR

Le viseur laser est activé en pressant le bouton de l'interrupteur jusqu'à entendre un clic. Il s'éteint de la même manière.

REMARQUE: Assurez-vous de toujours mettre l'interrupteur à la position éteinte (OFF) après l'usage pour éviter de vider les piles. Pour un entreposage prolongé, retirez les piles.

- C. POUR INSTALLER LE MANOSTAT (interrupteur à rappel ON/OFF)
 1. Votre viseur laser est également muni d'un interrupteur à rappel qui vous permet d'utiliser la pression pour éteindre ou allumer l'appareil. Pour installer l'interrupteur par pression (manostat), retirez le couvercle d'accès aux controlle de la couvercle d'accès aux en la cou piles (interrupteur régulier ON/OFF)

 - Vissez le manostat en place
 Utilisez les languettes adhésives fournies pour fixer le manostat à un endroit pratique sur votre arme. Le laser est activé lorsque le manostat subit une pression
 - 4. Le laser est désactivé lorsque la pression sur le manostat est relâchée

4. COMMENT RÉGLER LA VISÉE DU LASER

Vous pouvez régler la hausse et la dérive de votre viseur laser. Pour déterminer les réglages à effectuer, tirez 3 coups sur une cible. Si le point d'impact se situe directement au centre de la cible, alors le viseur laser est correctement mis au point. Autrement, le viseur aura besoin d'un réglage.

DÉRIVE

À l'aide de la petite clé Allen, fournie dans l'emballage, tournez la vis de réglage de la dérive dans le sens horaire pour déplacer le point d'impact vers la gauche. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour déplacer le point d'impact du laser vers la droite.

HAUSSE

À l'aide de la petite clé Allen, fournie dans l'emballage, tournez la vis de réglage de la hausse dans le sens horaire pour déplacer le point d'impact vers le bas. Tournez la vis dans le sens antihoraire pour déplacer le point d'impact vers le haut.

Prenez note que les réglages sont très sensibles. Une demi-rotation, 180 degrés, donnera un mouvement de 38 cm (10 po) à une distance de 25 mètres. Après le réglage, tirez prudemment trois autres coups et effectuez d'autres réglages au besoin.

CARACTÉRISTIQUES

OALDIO TENEDIA COLO					
Puissance de sortie	Catégorie IIIa <5mW	Manostat (interrupteur à rappel)	Longueur : 10"		
Longueur d'onde	635- 655	Taille de l'orifice	19mm		
Taille du point	.35" @ 10 mètres	Longueur (laser seulement)	2,75 po		
Rayonnement visible	De jour – 25 mètres De nuit – 100	Piles	Deux piles LR44 au lithium		
Réglage de la hausse/dérive	±/- 10 ni @ 100 mètres				

GARANTIE LIMITÉE À VIE SUR LES PRODUIT CENTERPOINT

GARANTIE LIMITEE A VIE SUR LES PRODUIT CENTERPOINT

Votre produit CenterPoint™ est garantie contre tout défaut de matériaux et de fabrication pour la durée de vie de l'acheteur initial. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par l'usure normale ni par la négligence dans l'entretien courant, et n'inclut pas les piles et accessoires. La garantie demeure en vigueur tant que l'acheteur initial est propriétaire du produit, et elle n'est pas transférable. Dans le cas d'une défectuosité couverte par cette garantie, nous procéderons la réparation ou au remplacement du produit, à notre discrétion, si toutefois notre inspection indique qu'un défaut d'origine est en cause. CenterPoint se réserve le droit de remplacer tout produit qui n'est plus en production par un produit similaire de même valeur et de même utilité. Si CenterPoint détermine que la réparation n'est pas couverte au titre de la garantie, des frais de réparation pourraient être chargés. Cette garantie est limitée et ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, une manipulation ou installation inadéquate, ou une réparation effectuée par quelqu'un d'autre que le personnel de CenterPoint.

Cette garantie limitée n'inclut pas les dommages indirects, les dommages ou frais accessoires, y compris les dommages matériels ou toute autre dépense engagée. CenterPoint décline toutes garanties implicites. Certains territoires ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects ou les restrictions sur les garanties implicites, par conséquent, les clauses limitatives ou exclusives ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie vous confère certains droits reconnus par la loi. Vous pouvez également détenir d'autres droits qui varient d'un territoire à l'autre et d'un pays à l'autre.

RÉCLAMATIONS AU TITRE DE LA GARANTIE/ SERVICE DE RÉPARATION

Si votre produit a besoin d'être réparée, appelez le Service à la clientèle CenterPoint au 1-800-726-1122 ou visitez notre site Web à www.centerpointoptics.com. N'ESSAYEZ PAS DE LA DÉSASSEMBLER! Les désassemblages ou modifications effectués autrement que par CenterPoint Precision Optics annuleront la garantie.

Clients aux Etats-Unis: Veuillez communiquer avec CenterPoint avant d'expédier votre produit. Annexez au produit vos nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème, et une copie de la facture et de votre garantie. Un chèque ou mandat au montant de 10 \$ pour couvrir les frais de poste et de manutention est également requis. Emballez et retournez à CenterPoint, Crosman Corporation, 7629 Rts. 5 & 20, Bloomfield, NY 14469. CenterPoint n'assumera aucune responsabilité pour la perte ou les dommages survenus au cours de l'expédition

Clients à l'international: Veuillez retourner le produit au distributeur le plus près de chez vous. Si vous n'en connaissez aucun, veuillez appeler au 585-657-6161 et demander une assistance auprès de notre Service international. Des frais d'expédition et de manutention peuvent s'appliquer.